

【タイマーに関するQ&A】

症状	原因	解決方法
画面が表示されない	電池の入れる方向が合っていない	電池の向きを確認し、入れ替えて下さい。
	電池切れ	電池を交換して下さい。
	回路の一時ショート(フリーズ)	電池を抜き、1時間程度経ってから電池を入れ直して下さい。
	節電モード(ウォータリングタイマーのみ)	どれかのコントロールボタンを押して下さい。
画面が正しく表示しない	電池の接触不良	電池を抜き、10分程度経ってから電池を入れ直して下さい。
時間通りに散水されない	水栓(蛇口)が閉まっている	水栓(蛇口)を開けて下さい。
	ホースが抜けている	ホースを正しく接続し直して下さい。
	ホースが切れている	交換または補修を行ってください。
	ヘッド部材に異物が詰まっている	ヘッド部材を交換して下さい。
	電池切れ	電池を交換して下さい。
	マンガン電池の使用	アルカリ電池に変えて下さい。
	タイマーの設置向きが逆になっている (立水栓タイマーを除く)	バルブ本体の側面にある矢印の方向を確認し、設置し直して下さい。
	設定が正しくない	正しく設定して下さい。
	電磁弁内部のゴム同志に不具合が生じる	定期的(週に1度程度)に通水して下さい。
	タイマーの電源が入っていない (ウォータリングタイマーのみ)	電源を入れて下さい。
	一定期間散水OFFの設定になっている (ウォータリングタイマーのみ)	設定を解除して下さい。
レインセンサー作動(ウォータリングタイマー、 DCタイマー4口用、ACタイマー4口用)	レインセンサーが作動中です。	
水が止まらない	凍結による電磁弁破損	タイマーを交換して下さい。
	水圧が適用範囲を超えている	各タイマーに適した範囲の水圧でご使用下さい。
	ソレノイド、ソレノイドバルブアダプターが緩んでいる (立水栓タイマーを除く)	ソレノイド、ソレノイドバルブアダプターを締め直して下さい。
	配送時の電磁弁解放(初回のみ)	配送時の衝撃等で電磁弁が開いている場合があります。手動で止めて下さい。
	設定が正しくない	正しく設定して下さい。
レインセンサーが作動しない	接続ミス	線が正しく接続されているか確認して下さい。
	レインセンサーの設定降雨量が多い	降雨量設定を変更して下さい。